



CAPTURE ONE (FOR SONY)

SONY			
Modelo	Formato compatible	Tethered/Live View	Notas
Sony A1	ARW	Si*/Si*	Lossless compressed ARW is not supported
Sony a9 II	ARW	Si*/Si*	-
Sony a9	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7R IV	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7R III	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7R II	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7R	ARW	Si*/No*	-
Sony a7S III	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7S II	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7S	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7C	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7 III	ARW	Si/Si*	-
Sony a7 II	ARW	Si*/Si*	-
Sony a7	ARW	Si*/No*	-
Sony a6600	ARW	Si*/Si*	-
Sony a6500	ARW	Si*/Si*	-
Sony a6400	ARW	Si*/Si*	-
Sony a6300	ARW	Si*/Si*	-
Sony a6000	ARW	Si*/No*	-
Sony a6100	ARW	Si*/No*	-
Sony a5100	ARW	Si*/No*	-
Sony a5000	ARW	Si*/No*	-
Sony a3500	ARW	No/No	-
Sony a3000	ARW	No/No	-
Sony ZV-1	ARW	No/No	-
Sony NEX-7	ARW	No/No	-
Sony NEX-6	ARW	No/No	-
Sony NEX-5T	ARW	No/No	-
Sony NEX-5R	ARW	No/No	-
Sony NEX-5N	ARW	No/No	-
Sony NEX-5	ARW	No/No	-
Sony NEX-3N	ARW	No/No	-
Sony NEX-F3	ARW	No/No	-
Sony NEX-C3	ARW	No/No	-
Sony NEX-3	ARW	No/No	-
Sony NEX-VG900	ARW	No/No	-

Sony NEX-VG30	ARW	No/No	-
Sony NEX-VG20	ARW	No/No	-
Sony a99 II	ARW	Si*/Si*	-
Sony a99	ARW	Si*/No*	-
Sony a77 II	ARW	Si*/Si*	-
Sony a77	ARW	No/No	-
Sony a68	ARW	Si*/Si*	-
Sony a65	ARW	No/No	-
Sony a58	ARW	No/No	-
Sony a57	ARW	No/No	-
Sony a55	ARW	No/No	-
Sony a37	ARW	No/No	-
Sony a35	ARW	No/No	-
Sony a33	ARW	No/No	-
Sony a900	ARW	No/No	-
Sony a850	ARW	No/No	-
Sony a700	ARW	No/No	-
Sony a580	ARW	No/No	-
Sony a560	ARW	No/No	-
Sony a550	ARW	No/No	-
Sony a500	ARW	No/No	-
Sony a450	ARW	No/No	-
Sony a390	ARW	No/No	-
Sony a380	ARW	No/No	-
Sony a350	ARW	No/No	-
Sony a330	ARW	No/No	-
Sony a300	ARW	No/No	-
Sony a290	ARW	No/No	-
Sony a230	ARW	No/No	-
Sony a200	ARW	No/No	-
Sony a100	ARW	No/No	-
Sony HX99	ARW	No/No	-
Sony QX-1	ARW	No/No	-
Sony RX1RM2	ARW	Si*/Si*	-
Sony RX1R	ARW	No/No	-
Sony RX1	ARW	No/No	-
Sony RX10M4	ARW	Si*/Si*	-
Sony RX10M3	ARW	Si*/Si*	-
Sony RX10M2	ARW	Si*/Si*	-
Sony RX10	ARW	No/No	-
Sony RX100 VII	ARW	No/No	-
Sony RX100 VI	ARW	No/No	-
Sony RX100 VA	ARW	No/No	-
Sony RX100 V	ARW	Si*/Si*	-
Sony RX100 IV	ARW	Si*/Si*	-

Sony RX100 III	ARW	No/No	-
Sony RX100 II	ARW	No/No	-
Sony RX100	ARW	No/No	-
Sony R1	SR2	No/No	-
Sony RX0	ARW	No/No	-
Sony RX0 II	ARW	No/No	-